

SCHEDA PRODOTTO

Rev. 01/24

Questa scheda prodotto ottempera alle
disposizioni del D.L. del 06/09/2005
n. 206 codice del consumo

ROVERE EUROPEO TERMOCOTTO Quercus peatrea-robur				Normativa europea UNI EN 13489 QUERCIA						
Elemento a 2 strati composto da: plancia nobile mm. 4 +/- 5% multistrato di betulla mm. 6 (per il 10 mm) multistrato di betulla mm. 11 (per il 15mm)			SN/CN (O)(Δ)			RU (□)				
			MATERIALE PRODOTTO E LAVORATO INTERAMENTE IN ITALIA							
Provenienza		EUROPA		 TRIVENETA PARCHETTI						
Tono soggetto a modificazione		ALTO								
Ritiro		BASSO								
Nervosità		BASSA								
Resistenza all'urto		MEDIO/BASSA								
Durezza		MEDIO/BASSA								
Resistenza attacchi funghi e insetti		BUONA								
Colla utilizzata tra il nobile e multistrato		vinilica D3		Essenza		Quercus peatrea/robur				
				Massa volumica e spessore medio		713/720 Kg/m3				
Modalità di posa mm. 10 INCOLLATA mm. 15 INCOLLATA O FLOTTANTE mm. 15 spine e quadrotte INCOLLATA Per la posa flottante è indispensabile incollare gli incastri con colla vinilica Prodotto adatto alla posa su riscaldamento a pavimento La posa su riscaldamenro/raffrescamento a pavimento deve essere incollata. In caso di pavimento raffrescato accertarsi che l'impianto sia stato effettuato a regola d'arte e che eviti, quindi, la formazione di vapori o gocce di rugiada che a contatto con il legno possono causare movimenti dello stesso (rigonfiamenti)				Reazione al fuoco		Dfl S1				
				Emissione di formaldeide		E05				
				Contenuto pentaclorofenolo		< 5 ppm				
				Resistenza alla rottura		NPD				
				Scivolosità		NPD				
				Resistenza termica		mm. 10		0,0573 m2 K/W		
						mm. 15		0,0867 m2 K/W		
Durabilità biologica				Classe 1						

INFORMAZIONI GENERALI

La posa in opera del pavimento può iniziare solo quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1-I serramenti esterni devono essere installati con i relativi vetri
- 2-Devono essere già posate le altre pavimentazioni
- 3-Tutte le opere di muratura, idraulica e pittura devono essere fatte prima della posa del pavimento in legno
- 4-La temperatura dei locali, al momento della posa, deve essere $\geq 15^{\circ}$
- 5-L'umidità ambientale deve essere compresa tra 45% e 60%
- 6-Le condizioni del massetto devono essere idonee alla posa del pavimento
- 7-In caso di riscaldamento a pavimento deve essere effettuato il ciclo di pre-riscaldamento
- 8-In cantiere il pavimento deve essere conservato suo imballo originale e sballato solo per al momento della posa
- 9-Il materiale deve essere stoccato in cantiere sollevato da terra per evitare assorbimenti di umidità e in ambienti puliti, asciutti e chiusi
- 10-Dopo la posa si raccomanda di pulire il pavimento e di proteggerlo con il tessuto non tessuto, evitando di utilizzare cartone o tavole che potrebbero nascondere granelli di sabbia o frammenti di malta o cemento in grado di graffiare il pavimento stesso



ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE:

- 1- Conservare nell'ambiente a temperatura tra i 18°-22 ° e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%. Valori maggiori o inferiori a questi potrebbero causare rigonfiamenti o fessurazioni ed, in alcuni casi, a distacco delle parti del supporto.
- 2- Evitare di trascinare mobili, suppellettili, di camminare con scarpe, scarponi e scarpe da ginnastica per i primi 30 gg in modo di favorire la completa cristallizzazione della finitura
- 3- Sotto le sedie e mobili in genere utilizzare gli appositi feltrini morbidi (non plastica rigida) per evitare di graffiare o lucidare il pavimento
- 4- Dotarsi di un tappeto adeguato all'ingresso ed entrare nell'abitazione con scarpe pulite

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE

NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA, VARECHINA, PRODOTTI A BASE ACIDA O ALTRO CHE POSSA AGGREDIRE LE FINITURE

Superfici verniciate,
Hydrooil, Bona Naturale :

Una volta passato l'aspirapolvere lavare il pavimento (al bisogno) con acqua e Mistral utilizzando un mocio di cotone bianco e un secchio a due scomparti, uno con acqua e detersivo e l'altro con acqua dove risciacquare il mocio

Superfici Olio puro, Avalon e oliati serie Avalon

Una volta passato l'aspirapolvere lavare il pavimento (al bisogno) con acqua e Lios Soft Balm Aloe utilizzando un mocio di cotone bianco e un secchio a due scomparti, uno con acqua e detersivo e l'altro con acqua dove risciacquare il mocio

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Superfici verniciate, con
Hudrooil, Bona Naturale :

Dopo il lavaggio con il detersivo stendere due mani di Polish utilizzando un panno stendicera lungo la venatura del legno, non trasversalmente, seguendo le indicazioni riportate nell'etichetta del prodotto.

Superfici Olio puro, oliati
serie Avalon, Avalon :

Quando il pavimento risulterà secco, dopo il lavaggio, stendere il Nutroil rigenerante una o due mani, a seconda delle necessità, utilizzando un panno stendicera (per l'Avalon sarà necessario stenderlo con un panno di cotone a mano). A fine lavoro tutti i panni e i prodotti utilizzati devono essere lavati con acqua e posti all'esterno per evitare autocombustioni. Seguire le indicazioni indicate nella confezione
In alternativa si può utilizzare con maggiore frequenza il Nutro Parquet, è un prodotto all'acqua e asciuga in 10-15 minuti.

RECLAMI

Il collaudo dei materiali dovrà essere fatto all'arrivo dello stesso secondo la norma Europea EN 11265. Eventuali contestazioni devono essere sollevate con Racc. AR o mail certificata, entro 8 giorni dal ricevimento e comunque prima della posa in opera. L'uso del materiale da parte del compratore costituisce riconoscimento della corrispondenza del materiale ordinato.

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti

TRIVENETA PARCHETTI S.n.c. di Serafin Narciso & C.

31016 Cordignano (TV) - Via Trieste, 27 – ITALY Ph.: +39 438 999089-995145

C.F. e P.IVA 01131810267 Reg. Imp. TV n. 12059 REA TV n. 141548

www.triventaparchetti.it – email: info@trivenetaparchetti.it